

MANUEL SERİSİ

Küçük yükseklik farkları için esnek çözüm



Geçiş Kontrol ve Otomatik Kapı Sist. Ltd. Şti.




MANUEL YÜKLEME RAMPASI

YÜKLEME İÇİN ÜSTÜN ÇÖZÜMLER


MANUEL OLARAK KULLANILIR.

Manuel Serisi


Manuel olarak çalıştırılır. Verilen bir kol vasıtasıyla manuel olarak çalıştırılabilir. Açık dilli menteşe, rampayı araç zeminine sorusuz bir şekilde yerleştirmeyi mümkün kılar. Yükleme ve boşaltmadan sonra araç hareket edebilir ve rampa manuel olarak tekrar konumuna geri döner.



1) Kolu platforma yerleştirin.



2) Platform en yüksek konumuna ulaşana kadar kolu zemine doğru geriye ve aşağı doğru hareket ettirin.



3) Kolun yukarı çıkmasına izin verin ve dudak otomatik olarak konumlandırılan araca doğru uzanacaktır.



Manuel olarak kolay kullanım

Kaymaz yüzey ile artan güvenlik

Enkaz ve kir içermeyen açık dudaklı menteşe

Technical Specifications

MODEL	TOTAL WIDTH (A)*	PLATFORM WIDTH (B)*	TOTAL LENGTH (C)*	LIP RANGE BEYOND BUMPERS (D)*	BUMPER PROJECTION** (E)*	WORKING RANGE ABOVE DOCK HP (F)* / LP (G)*	WORKING RANGE BELOW DOCK (H)*
LA 1830 HP/LP	2290 mm	1830 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm / 50 mm	100 mm / 80 mm
LA 2000 HP/LP	2460 mm	2000 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm / 50 mm	100 mm / 80 mm
LA 2110 HP/LP	2570 mm	2110 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm / 50 mm	100 mm / 80 mm

LP = Düşük Profil, HP = Yüksek Profil. HP, yerden yüksekliği yüksek olan dahili nakliye ekipmanı için uygundur, LP ise daha fazladır. çatalların altında sınırlı açıklığa sahip transpalet için uygundur.

*Arka kapakta Teknik Şemalar. 220 mm Tampon Konsoluna göre toplam genişlik.

** 100 mm Lastik Tampon projeksiyonlu standart. 150 mm Lastik Tampon çıkıntılı E* = 505 mm. 140 mm PE Tampon çıkıntılı E* = 495 mm.

480

